

- PASOS A SEGUIR ANTES DE ACTUALIZAR EL EQUIPO:

- Primero, hay que saber a qué modelo corresponde el equipo. Este se encuentra a la parte posterior del equipo.
- Según la el modelo del equipo, hay que escoger un paquete u otro para actualizar el equipo.

* Si el modelo del equipo es FLEX --> Hay que descargar de la web el paquete "Firmware CVM-C11-FLEX-IN-485-ICT2":

> Dentro del paquete se encontrará:

- C11.1034.231115.bin (Binario)
- IAPTool Circutor (Software)
- M360H01-01-22A / M360H01-03-22A (Guía actualización (ES/EN))

* Si el modelo del equipo es ITF-IN-485 --> Hay que descargar de la web el paquete "Firmware CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2":

> Dentro del paquete se encontrará:

- C11.100A.231115.bin (Binario)
- IAPTool Circutor (Software)
- M360H01-01-22A / M360H01-03-22A (Guía actualización (ES/EN))

* Si el modelo del equipo es ITF-IN-ETH --> Hay que descargar de la web el paquete "Firmware CVM-C11-ITF-IN-ETH-ICT2":

> Dentro del paquete se encontrará:

- C11.1015.250120.bin (Binario)
- IAPTool Circutor (Software)
- M360H01-01-22A / M360H01-03-22A (Guía actualización (ES/EN))

* Si el modelo del equipo es MC --> Hay que descargar de la web el paquete "Firmware CVM-C11-MC-IN-485-ICT2":

> Dentro del paquete se encontrará:

- C11.1024.231120.bin (Binario)
- IAPTool Circutor (Software)
- M360H01-01-22A / M360H01-03-22A (Guía actualización (ES/EN))

- STEPS TO FOLLOW BEFORE UPDATING THE DEVICE :

· First, you need to know the model of the device. You can find this on the rear of the device.

· Based on the device model, choose the right package to update the device.

* If the device model is FLEX --> Download the package "Firmware CVM-C11-FLEX-IN-485-ICT2" from the website:

> The package includes:

- C11.1034.231115.bin (Binary)
- IAPTool Circutor (Software)
- M360H01-01-22A/M360H01-03-22A (Update guide (ES/EN))

* If the device model is ITF-IN-485 --> Download the package "Firmware CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2" from the website:

> The package includes:

- C11.100A.231115.bin (Binary)
- IAPTool Circutor (Software)
- M360H01-01-22A/M360H01-03-22A (Update guide (ES/EN))

* If the device model is ITF-IN-ETH --> Download the package "Firmware CVM-C11-ITF-IN-ETH-ICT2" from the website:

> The package includes:

- C11.1015.250120.bin (Binary)
- IAPTool Circutor (Software)
- M360H01-01-22A/M360H01-03-22A (Update guide (ES/EN))

* If the device model is MC --> Download the package "Firmware CVM-C11-MC-IN-485-ICT2" from the website:

> The package includes:

- C11.1024.231120.bin (Binary)
- IAPTool Circutor (Software)
- M360H01-01-22A/M360H01-03-22A (Update guide (ES/EN))

- ÉTAPES À SUIVRE AVANT DE METTRE À JOUR L'ÉQUIPEMENT :

· Premièrement, vous devez savoir quel est le modèle de l'équipement. Vous le trouverez à l'arrière de l'équipement.

· Le paquet de mise à jour à choisir dépendra du modèle de l'équipement.

* Si le modèle de l'équipement est FLEX --> vous devrez télécharger le paquet "Firmware CVM-C11-FLEX-IN-485-ICT2" du site Web :

> Le paquet contient :

- C11.1034.231115.bin (binaire)
- IAPTool Circutor (logiciel)
- M360H01-01-22A / M360H01-03-22A (Manuel de mise à jour (ES/EN))

* Si le modèle de l'équipement est ITF-IN-485 --> vous devrez télécharger le paquet "Firmware CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2" du site Web :

> Le paquet contient :

- C11.100A.231115.bin (binaire)
- IAPTool Circutor (logiciel)
- M360H01-01-22A / M360H01-03-22A (Manuel de mise à jour (ES/EN))

* Si le modèle de l'équipement est ITF-IN-ETH --> vous devrez télécharger le paquet "Firmware CVM-C11-ITF-IN-ETH-ICT2" du site Web :

> Le paquet contient :

- C11.1015.250120.bin (binaire)
- IAPTool Circutor (logiciel)
- M360H01-01-22A / M360H01-03-22A (Manuel de mise à jour (ES/EN))

* Si le modèle de l'équipement est MC --> vous devrez télécharger le paquet "Firmware CVM-C11-MC-IN-485-ICT2" du site Web :

> Le paquet contient :

- C11.1024.231120.bin (binaire)
- IAPTool Circutor (logiciel)
- M360H01-01-22A / M360H01-03-22A (Manuel de mise à jour (ES/EN))