

Analizador de redes

CVM-C4



MANUAL DE INSTRUCCIONES

(M267B01-01-23A)

CE

Circutor_____

Siga las advertencias mostradas en el presente manual, mediante los símbolos que se muestran a continuación.



PELIGRO

Indica advertencia de algún riesgo del cual pueden derivarse daños personales o materiales.

Circutor



ATENCIÓN

Indica que debe prestarse especial atención al punto indicado.

Si debe manipular el equipo para su instalación, puesta en marcha o mantenimiento tenga presente que:



CIRCUTOR S.A.U. se reserva el derecho de modificar las características o el manual del producto, sin previo aviso.

pueden ocasionar daños personales o dañar el equipo y / o las instalaciones.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

CIRCUTOR S.A.U. se reserva el derecho de realizar modificaciones, sin previo aviso, del equipo o a las especificaciones del equipo, expuestas en el presente manual de instrucciones.

CIRCUTOR S.A.U. pone a disposición de sus clientes, las últimas versiones de las especificaciones de los equipos y los manuales más actualizados en su página Web .

www.circutor.com





CIRCUTOR S.A.U. recomienda utilizar los cables y accesorios originales entregados con el equipo.

CONTENIDO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	3
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3
CONTENIDO	4
HISTÓRICO DE REVISIONES	6
SÍMBOLOS	6
1 COMPROBACIONES A LA RECEPCIÓN	7
2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	7
3 INSTALACIÓN DEL EQUIPO	8
3.1 RECOMENDACIONES PREVIAS	8
3.2 INSTALACIÓN	9
3.3 BORNES DEL EQUIPO	10
3.4 ESQUEMAS DE CONEXIONADO	11
3.4.1 MEDIDA DE RED TRIFASICA CON CONEXION A 4 HILOS	11
3.4.2 MEDIDA DE RED TRIFASICA CON CONEXION A 3 HILOS	12
3.4.3 MEDIDA DE RED TRIFASICA CON CONEXION A 3 HILOS Y TRANSFORMADORES EN CONEXION ARON	13
3.4.4 MEDIDA DE RED BIFASICA CON CONEXION A 3 HILOS	14
3.4.5 MEDIDA DE RED MONOFASICA	15
4 FUNCIONAMIENTO	16
4.1 PARAMETRUS DE MEDIDA	16
	19
	20
	Z I
4.5 SALIDA DE PULSUS DE ENERGIA	ا ک
	ZZ
5 VISUALIZALIUN	22 دد
5.1 MEDIDA DE RED MONOFASICA (SIStema de medida: 112)	22 عد
5.2 MEDIDA DE RED TRIFASICA 4 HILOS (Sistemas de medida: 622 y Asea)	22 دد
5.5 MEDIDA DE RED TRIFASICA S HILOS (Sistema da madida: a22)	ےد عد
	י+י ג/
6.1.1 - SISTEMA DE MEDIDA	ر ب ۲۷
6 1 2 - PRIMARIO DE TENSIÓN	رب 44
6 1 3 - SECLINDARIO DE TENSIÓN	+ب 44
6.1.4 - PRIMARIO DE CORRIENTE	45
6.1.5 SECUNDARIO DE CORRIENTE	45
6.1.6 GUARDAR CONFIGURACIÓN	
6.2 COMUNICACIONES RS-485	46
6.2.1 DIRECCIÓN MODBUS	47
6.2.2 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN	47
6.2.3 FORMATO DE LOS DATOS	48
6.2.4 GUARDAR CONFIGURACIÓN	48
6.3 SALIDA RELÉ 1	49
6.3.1 MODO DEL RELÉ	49
6.3.2 DURACIÓN DEL PULSO DEL RELÉ	50
6.3.3 PARÁMETRO DE ALARMA	50
6.3.4 VALOR DE ALARMA	52
6.3.5 HISTERESIS	53
6.3.6 RETARDO EN LA CONEXIÓN	54
6.3.7 GUARDAR CONFIGURACIÓN	54
6.4 SALIDA RELĖ 2	55
6.5 CONFIGURACION DEL SISTEMA	55
6.5.1 MODO DE ACUMULACION DE LA ENERGIA	55
6.5.2 VISUALIZACION CICLICA DEL DISPLAY	56
6.5.3 BACKLIGHT DEL DISPLAY	56
6.5.4 PANTALLA INICIAL DEL DISPLAY	57
6.5.5 PASSWORD DE ACCESO	57
	58
b.5./ GUAKDAK LUNFIGUKALIUN	58

<u>Circutor</u>

	50
6.6 BURRADU DE PARAMETRUS	
6.6.1 BORRADO DE ENERGIA	59
6.6.2 GUARDAR CONFIGURACIÓN	59
7 COMUNICACIONES RS-485	
7.1 CONEXIONADO	
7.2 PROTOCOLO MODBUS	
7.2.1. EJEMPLO DE LECTURA : FUNCIÓN 0x01	61
7.2.2. EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO : FUNCIÓN 0x05	61
7.3 COMANDOS MODBUS	62
7.3.1 VARIABLES DE MEDIDA Y ESTADO DEL EQUIPO	62
7.3.2 SALIDAS DE RELÉ	64
7.3.3 ENTRADAS DIGITALES	65
7.3.4 SALIDA DE CONTROL REMOTO (Salida de relé)	65
7.3.5 VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO	
8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
9 MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO	72
10 GARANTÍA	72
11 DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD	73
ANEXO A MENÚ DE CONFIGURACIÓN	76

HISTÓRICO DE REVISIONES

Fecha	Revisión	Descripción
11/19	M267B01-01-19A	Versión Inicial
02/20	M267B01-01-20A	Modificaciones en los apartados: 3.4 8.
07/20	M267B01-01-20B	Modificaciones en los apartados: 3.4.2 7.1.
09/20	M267B01-01-20C	Modificaciones en los apartados: 4.1 5.1 5.2 5.3 6.1.3 7.3.1 7.3.5.3.
02/21	M267B01-01-21A	Modificaciones en los apartados: Símbolos - 8.
05/21	M267B01-01-21B	Modificaciones en los apartados: 8.
07/21	M267B01-01-21C	Modificaciones en los apartados: 4.2.
02/22	M267B01-01-22A	Modificaciones en los apartados: 4.2.
03/22	M267B01-01-22B	Modificaciones en los apartados: 3.4 5 6.1.1 6.1.3 7.3.5.1 8 Anexo A
06/22	M267B01-01-22C	Modificaciones en los apartados: 4.1 4.5.
06/22	M267B01-01-22D	Modificaciones en los apartados: 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 4.1 5 6.1.1 7.3.5.1 9 Anexo A
08/22	M267B01-01-22E	Modificaciones en los apartados: 4.2.
01/23	M267B01-01-23A	Modificaciones en los apartados: 4.2 - 7.3.1 8.

Tabla 1: Histórico de revisiones.

SÍMBOLOS

Tabla 2: Símbolos.

Símbolo	Descripción
CE	Conforme con la directiva europea pertinente.
	Equipo bajo la directiva europea 2012/19/EC. Al finalizar su vida útil, no deje el equipo en un contenedor de residuos domésticos. Es necesario seguir la normativa local sobre el reciclaje de equipos electrónicos.
	Corriente continua.
~	Corriente alterna.

Nota: Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del equipo original.

1.- COMPROBACIONES A LA RECEPCIÓN

A la recepción del equipo compruebe los siguientes puntos:

- a) El equipo se corresponde con las especificaciones de su pedido.
- b) El equipo no ha sufrido desperfectos durante el transporte.
- c) Realice una inspección visual externa del equipo antes de conectarlo.
- d) Compruebe que está equipado con:

- Una guía de instalación.



Si observa algún problema de recepción contacte de inmediato con el transportista y/o con el servicio postventa de **CIRCUTOR.**

Circutor

2.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **CVM-C4** es un equipo que mide, calcula y visualiza los principales parámetros eléctricos en redes monofásicas y trifásica.

El equipo dispone de comunicaciones RS-485, salidas de relé, salidas de pulsos y entradas digitales. La medida de corriente se realiza de forma indirecta a través de transformadores /5A o /1A.



El equipo dispone de:

- 3 teclas, que permiten moverse por las diferentes pantallas y realizar la programación del equipo.

- Display LCD, para visualizar los parámetros.
- 2 salidas de relé totalmente programables.
- 2 entradas digitales.
- 2 salida de pulsos programables.
- Comunicaciones **RS-485**.

CVM-C4					
Madala	Alimentación auxiliar				
Modelo	80 270 V ~	80 270 V	18 36 V		
M52706	\checkmark	\checkmark	-		
M527060030000	-	-	✓		

Circutor_

3.- INSTALACIÓN DEL EQUIPO

3.1.- RECOMENDACIONES PREVIAS



Para la utilización segura del equipo es fundamental que las personas que lo manipulen sigan las medidas de seguridad estipuladas en las normativas del país donde se está utilizando, usando el equipo de protección individual necesario (guantes de caucho, protección facial y prendas ignífugas homologadas) para evitar lesiones por descarga o por arco eléctrico debido a la exposición a conductores con corriente y haciendo caso de las distintas advertencias indicadas en este manual de instrucciones.

La instalación del equipo CVM-C4 debe ser realizada por personal autorizado y cualificado.

Antes de manipular, modificar el conexionado o sustituir el equipo se debe quitar la alimentación y desconectar la medida. Manipular el equipo mientras está conectado es peligroso para las personas.

Es fundamental mantener los cables en perfecto estado para evitar accidentes o daños a personas o instalaciones.

Limite el funcionamiento del equipo a la categoría de medición, tensión o valores de corriente especificados.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquiera que sean en caso de que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indicadas en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no originales o de otras marcas.

En caso de detectar una anomalía o avería en el equipo no realice con él ninguna medida.



Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, reparación o manipulación de cualquiera de las conexiones del equipo se debe desconectar el aparato de toda fuente de alimentación tanto de la propia alimentación del equipo como de la medida. Cuando sospeche un mal funcionamiento del equipo póngase en contacto con el servicio postventa.

3.2.- INSTALACIÓN



Con el equipo conectado, los bornes, la apertura de cubiertas o la eliminación de elementos, puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación.

El equipo debe ser instalado dentro de un cuadro eléctrico o envolvente, con fijación en panel.

Para realizar la instalación es necesario seguir los siguientes pasos:

1.- Realizar un corte en el panel, según las dimensiones de la Figura 1.



Figura 1: Corte de panel.

2.- Insertar el equipo, desde el exterior, en el corte de panel (Figura 2).



Figura 2: Insertar el equipo.

3.- Insertar hasta el final y fijar el equipo a través del resorte (Figura 3).



Figura 3: Insertar el equipo hasta el final.

El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido por un fusible con una corriente

Circutor_

máxima nominal de **0.25 A**.

Si la tensión a medir es superior a la tensión nominal de entrada, se debe conectar un transformador de tensión al equipo.

Si se conecta más de un equipo al transformador de corriente, es necesario conectarlos en serie.

Antes de desconectar los cables de conexión de la medida de corriente, asegurarse de desconectar los cables del primario del transformador y puentear el secundario.

El equipo puede funcionar en modo trifásico de tres hilos o trifásico de cuatro hilos, el usuario debe elegir el modo de conexión correspondiente de acuerdo a la instalación. Un error en el tipo de conexión o en la secuencia de fases, puede provocar errores en la medida.

3.3.- BORNES DEL EQUIPO

Tabla 4: Relación de bornes del CVM-C4. Bornes del equipo 1: L/+, Alimentación auxiliar **15: RO1,** Salida relé 1 (Común) 2: N/-, Alimentación auxiliar 16: Salida relé 1 (NA) / Salida relé 2 (Común) 4: I1 S1, Entrada de corriente L1 17: RO2: Salida relé 2 (NA) 5: I1 S2, Entrada de corriente L1 47: +, Salida de pulsos 1 6: I2 S1, Entrada de corriente L2 48:-, Salida de pulsos 1 7: I2 S2, Entrada de corriente L2 49: +, Salida de pulsos 2 8: I3 S1, Entrada de corriente L3 50:-, Salida de pulsos 2 9: I3 S2, Entrada de corriente L3 58: A, RS-485 11: U1, Entrada de tensión L1 **59: B**, RS-485 12: U2, Entrada de tensión L2 70: Común entradas digitales 13: U3, Entrada de tensión L3 71: DI1, Entrada digital 1 14: UN / U2, Entrada de tensión N/L2 72: DI2, Entrada digital 2



Figura 4: Bornes CVM-C4.

3.4.1.- MEDIDA DE RED TRIFÁSICA CON CONEXIÓN A 4 HILOS



Figura 5: Medida de red trifásica con conexión a 4 hilos.

Circutor

CVM-C4

3.4.2.- MEDIDA DE RED TRIFÁSICA CON CONEXIÓN A 3 HILOS

Circutor.

Sistema de medida: $\neg \exists \exists$



Figura 6: Medida de red trifásica con conexión a 3 hilos.

3.4.3.- MEDIDA DE RED TRIFÁSICA CON CONEXIÓN A 3 HILOS Y TRANSFORMADORES EN CONEXIÓN ARON

Circutor

Nota: Esta conexión está disponibles a partir de la versión 100J del equipo.

Sistema de medida: Ar on



Figura 7: Medida de red trifásica con conexión a 3 hilos y transformadores en conexión Aron.

3.4.4.- MEDIDA DE RED BIFÁSICA CON CONEXIÓN A 3 HILOS

Circutor.

Nota: Esta conexión está disponibles a partir de la versión 100H del equipo.



Sistema de medida: $\neg 2 \exists$

Figura 8: Medida de red bifásica con conexión a 3 hilos.

3.4.5.- MEDIDA DE RED MONOFÁSICA

Sistema de medida: $\neg \ | \mathcal{Z}$

Circutor



Figura 9: Medida de red monofásica.

Circutor.

4.- FUNCIONAMIENTO

4.1.- PARÁMETROS DE MEDIDA

El **CVM-C4** es un analizador de redes en los cuatro cuadrantes (consumo y generación), que utiliza el convenio de medida **IEC (Figura 10)**.



Figura 10: Convenio de medida IEC.

El equipo visualiza los parámetros eléctricos que se muestran en las siguientes tablas.

Donde: III = Trifásico, Σ = Total, M = Valor medido, C= Valor calculado.

Decémetre		n34					
Parametro	L1	L2	L3		Σ		
Tensión Fase - Neutro	М	М	М	-	-		
Tensión Fase - Fase	C	С	C	-	-		
Corriente	М	М	М	-	-		
Frecuencia	М	-	-	-	-		
THD de tensión	C	С	C	-	-		
THD de corriente	C	С	С	-	-		
Potencia Activa	C	С	С	-	С		
Potencia Aparente	C	С	С	-	С		
Potencia reactiva	С	С	С	-	С		
Factor de potencia	C	С	С	С	-		
Energía activa (consumo y generación) ⁽¹⁾	-	-	-	-	С		
Energía activa Tarifa 1 y 2 ⁽¹⁾	-	-	-	-	С		
Energía reactiva(consumo y generación)	-	-	-	-	С		
Energía reactiva Tarifa 1 y 2	-	-	-	-	С		

⁽¹⁾ Valor máximo de visualización: por display = 99999999 MWh, por comunicaciones = 3.402x10³⁸ kWh

Parámetro		<u>55 n</u>					
		L2	L3		Σ		
Tensión Fase - Neutro	-	-	-	-	-		
Tensión Fase - Fase	М	М	С	-	-		
Corriente	М	М	М	-	-		
Frecuencia	М	-	-	-	-		
THD de tensión	С	-	С	-	-		
THD de corriente	С	С	С	-	-		
Potencia Activa	-	-	-	-	С		
Potencia Aparente	-	-	-	-	С		
Potencia reactiva	-	-	-	-	С		
Factor de potencia	-	-	-	С	-		
Energía activa (consumo y generación) ⁽²⁾	-	-	-	-	С		
Energía activa Tarifa 1 y 2 ⁽²⁾	-	-	-	-	С		
Energía reactiva(consumo y generación)	-	-	-	-	С		
Energía reactiva Tarifa 1 y 2	-	-	-	-	С		

Tabla 6: Parámetros de medida del CVM-C4 (Sistema de medida: n 33).

Circutor

⁽²⁾ Valor máximo de visualización: por display = 99999999 MWh, por comunicaciones = 3.402x10³⁸ kWh

Tabla 7: Parámetros de medida del CVM-C4 (Sistema de medida: Rron).

Decémetro		Aron					
Parametro	L1	L2	L3	III	Σ		
Tensión Fase - Neutro	-	-	-	-	-		
Tensión Fase - Fase	М	М	С	-	-		
Corriente	М	С	М	-	-		
Frecuencia	М	-	-	-	-		
THD de tensión	C	-	С	-	-		
THD de corriente	C	-	C	-	-		
Potencia Activa	-	-	-	-	С		
Potencia Aparente	-	-	-	-	С		
Potencia reactiva	-	-	-	-	С		
Factor de potencia	-	-	-	С	-		
Energía activa (consumo y generación) ⁽³⁾	-	-	-	-	С		
Energía activa Tarifa 1 y 2 ⁽³⁾	-	-	-	-	С		
Energía reactiva(consumo y generación)	-	-	-	-	С		
Energía reactiva Tarifa 1 y 2	-	-	-	-	С		

⁽³⁾ Valor máximo de visualización: por display = 999999999 MWh, por comunicaciones = 3.402×10^{38} kWh

Tabla 8: Parámetros de medida del CVM-C4 (Sistema de medida: n23).

Parámetro	E5n				
	L1	L2		Σ	
Tensión Fase - Neutro	М	М	-	-	
Tensión Fase - Fase	C	-	-	-	
Corriente	М	М	-	-	

Parámetro		n23				
	L1	L2		Σ		
Frecuencia	М	-	-	-		
THD de tensión	С	C	-	-		
THD de corriente	С	C	-	-		
Potencia Activa	C	C	-	C		
Potencia Aparente	С	С	-	С		
Potencia reactiva	С	C	-	С		
Factor de potencia	С	С	С	-		
Energía activa (consumo y generación) ⁽⁴⁾	-	-	-	С		
Energía activa Tarifa 1 y 2 ⁽⁴⁾	-	-	-	С		
Energía reactiva(consumo y generación)	-	-	-	С		
Energía reactiva Tarifa 1 y 2	-	-	-	С		

Tabla 8 (Continuación): Parámetros de medida del CVM-C4 (Sistema de medida: n23).

Circutor_

⁽⁴⁾ Valor máximo de visualización: por display = 999999999 MWh, por comunicaciones = 3.402×10^{38} kWh

Tabla 9: Parámetros de medida	a del CVM-C4	(Sistema de	medida:	n 12
-------------------------------	--------------	-------------	---------	------

Parámetro		n 12		
			Σ	
Tensión Fase - Neutro	М	-	-	
Tensión Fase - Fase	-	-	-	
Corriente	М	-	-	
Frecuencia	М	-	-	
THD de tensión	С	-	-	
THD de corriente	С	-	-	
Potencia Activa	С	-	С	
Potencia Aparente	С	-	С	
Potencia reactiva	С	-	С	
Factor de potencia	С	С	-	
Energía activa (consumo y generación) ⁽⁵⁾		-	С	
Energía activa Tarifa 1 y 2 ⁽⁵⁾		-	С	
Energía reactiva(consumo y generación)		-	С	
Energía reactiva Tarifa 1 y 2	-	-	С	

⁽⁵⁾ Valor máximo de visualización: por display = 99999999 MWh, por comunicaciones = 3.402x10³⁸ kWh

Se define la **Tasa de distorsión armónica (THD)** como la relación entre el valor eficaz del residuo armónico de la tensión y/o corriente y el valor de la componente fundamental:

r

$$THD(V) = \frac{U_H}{U_1} \times 100(\%)$$
 $U_H = \sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} (U_h)^2}$

Ecuación 1: THD de tensión.

$$THD(I) = \frac{I_H}{I_1} \times 100(\%)$$

$$I_H = \sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} (I_h)^2}$$

Circutor

Ecuación 2: THD de corriente.

4.2.- DISPLAY

El equipo dispone de un display LCD de 3 líneas de 4 dígitos, dividido en 2 zonas:



Figura 11: Display CVM-C4.

✓ El **área de datos,** donde se visualizan todos los valores que está midiendo el equipo.

✓ El área de unidades y símbolos, donde se muestran los diferentes estados, unidades e información del equipo (Tabla 10).

lcono	Descripción	lcono	Descripción
~	Inductivo	*	Pantalla de configuración
\dashv \vdash	Capacitivo	P	Comunicaciones RS-485: - Parpadeo: comunicaciones RS-485 correctas - Sin Parpadeo: Error en las comunicaciones RS-485
Σ Indica que el valor es total, para los parámetros Potencia Activa, Potencia Reactiva, Po- tencia Aparente y Factor de Potencia.			
\bigwedge	La tensión en el sistema de medida está desequilibrada, ver Tabla 11.		

Tabla 10: Iconos del display	
------------------------------	--

Ci	Ita	ſ
		—

Tabla 11: Alarma por sistema desequilibrado.

Sistema de Medida		Descripción	
n 34	~	El ángulo de fase entre U1 y U2 es < 110° o > 130°. El ángulo de fase entre U2 y U3 es < 110° o > 130°. <i>Nota: El ángulo de fase es 120° cuando las tensiones están equilibradas</i> .	
EEn	✓	El ángulo de fase entre U12 y U32 es < 290° o > 310°. Nota: El ángulo de fase es 300° cuando las tensiones están equilibradas.	
Aron	✓	El ángulo de fase entre U12 y U32 es < 290° o > 310°. Nota: El ángulo de fase es 300° cuando las tensiones están equilibradas.	
n23	~	El ángulo de fase entre U1 y U2 es < 170° o > 190°. Nota: El ángulo de fase es 180° cuando las tensiones están equilibradas.	
n 12	_	_	

4.3.- FUNCIONES DEL TECLADO

El CVM-C4 dispone de 3 teclas, para la visualización y configuración del equipo, Tabla 11 y Tabla 12.

✓ Pantallas de visualización:

Tabla 12: Función del teclado: Pantallas de visualización.		
Tecla	Pulsación	
<	Pantalla anterior.	
>	Pantalla siguiente.	
	Pulsación larga (> 3s): Entra en el menú de configuración	

✓ Pantallas de configuración:

Tabla 13: Función del teclado: Pantallas de configuración.

Tecla	Pulsación
<	Se desplaza entre las diferentes pantallas del menú. Se desplaza entre las diferentes opciones.
>	Se desplaza entre las diferentes pantallas del menú. Se desplaza entre las diferentes opciones.
	Salta al siguiente menú de configuración. Modifica el valor del digito. Pulsación larga (> 3s): Habilita la configuración del valor Valida el parámetro de configuración.

El equipo dispone de dos salidas de relés (bornes 15, 16 y 17 de la **Figura 12**) programables como alarma o señal de control remoto, a través del menú de configuración (*"6.3.- SALIDA RELÉ 1"* y *"6.4.- SALIDA RELÉ 2"*).

Circutor



Figura 12: Salidas de relés.

4.5.- SALIDA DE PULSOS DE ENERGÍA

El equipo dispone de dos salidas de pulsos de energía (bornes 47, 48, 49 y 50 de la Figura 13).



Figura 13: Salidas de pulsos de energía.

El tipo de pulsos de energía se seleccionan en el apartado *"6.5.1.- MODO DE ACUMULACIÓN DE LA ENER-GÍA"* .

Si se selecciona la opción $\mathcal{H}\mathcal{P}$, el equipo genera:

- ✓ Salida de pulsos 1 (bornes 47 y 48): pulsos de energía activa consumida (positiva).
- ✓ Salida de pulsos 2 (bornes 49 y 50): pulsos de energía activa generada (negativa).

Si se selecciona la opción $\mathcal{Z}\mathcal{L}$, el equipo genera:

- ✓ Salida de pulsos 1 (bornes 47 y 48): pulsos de energía activa consumida (positiva) de la tarifa 1.
- ✓ Salida de pulsos 2 (bornes 49 y 50): pulsos de energía activa consumida (positiva) de la tarifa 2.

Circutor_

La relación de la salida de impulsos está fijada a **5000 imp /kWh**, es decir, cuando en el equipo acumula una energía de 1 kWh por la salida de pulsos han salido 5000 pulsos.

Hay que tener en cuenta que en esta relación la energía es la energía calculada por el equipo, teniendo en cuenta las relaciones de transformación de tensión y corriente programas.

Así, la Energía real se puede calcular como:

$$Energia Real = N * \frac{1kWh}{5000 \, pulsos} * R_V * R_c$$

Donde:

N° de pulsos.
Rv: Ratio de tensión, relación entre el primario y el secundario de tensión.

$$R_V = \frac{Pt1}{Pt2}$$

Rc: Ratio de corriente, relación entre el primario y el secundario de corriente.

$$R_c = \frac{Ct1}{Ct2}$$

Nota: El equipo calcula y visualiza la energía activa y reactiva, pero la salida de pulsos de energía es solo es de energía activa.

4.6.- ENTRADAS DIGITALES

El equipo dispone de dos entradas digitales (bornes 70, 71 y 72 de la **Figura 14**). Las salidas de relés se pueden activar en función del valor de las entradas digitales (ver *"6.3.- SALIDA RELÉ 1"* y *"6.4.- SALIDA RELÉ 2"*).

Si el modo de acumulación de energía programado es 2 ½ (*"6.5.1.- MODO DE ACUMULACIÓN DE LA ENER-GÍA")* la entrada digital 1 ,**DI1**, se utiliza para cambiar la tarifa:

✓ DI1 abierta: tarifa 1.✓ DI1 cerrada: tarifa 2.



Figura 14: Entradas digitales.

El **CVM-C4** dispone de hasta 24 pantallas de visualización, en función del sistema de medida, ver *"6.1.1.- SISTEMA DE MEDIDA"*.

Circutor

5.1.- MEDIDA DE RED MONOFÁSICA (Sistema de medida: n 12)

El **CVM-C4** dispone de 15 pantallas de visualización en el sistema de medida de red monofásica, **Tabla 13**.

Utilizar las teclas 🗹 y 之, para moverse entre las diferentes pantallas.

Las pantallas de visualización del display pueden cambiar automáticamente en función del tiempo programado en el apartado *"6.5.2.- VISUALIZACIÓN CÍCLICA DEL DISPLAY"*.

La pantalla inicial de visualización, es decir, la primera pantalla que se visualiza al alimentar el equipo o al salir del menú de configuración, se puede programar en el apartado *"6.5.4.- PANTALLA INICIAL DEL DISPLAY"*.



⁽⁶⁾ Para valores de V \ge 9000 V el equipo cambia automáticamente las unidades a kV. ⁽⁷⁾ Para valores de A \ge 9000 A el equipo cambia automáticamente las unidades a kA.

Table 1/ - Maa Suda visualiaa sida - Madida da sad Maas (Sai



Circutor_





Circutor.

Si el valor de tensión o corriente de entrada es superior en un % al valor nominal, el equipo puede activar el parpadeo de los dígitos del display, como alarma luminosa. Ver *"6.5.6.- ALARMA LUMINOSA"*

Nota: Si en una pantalla de visualización se muestra *FFFF* ,comprobar la programación de las relaciones de transformación.

5.2.- MEDIDA DE RED TRIFÁSICA 4 HILOS (Sistema de medida: 034)

El **CVM-C4** dispone de 24 pantallas de visualización en el sistema de medida de red trifásica a 4 hilos, **Tabla 14**.

Utilizar las teclas y , para moverse entre las diferentes pantallas.

Las pantallas de visualización del display pueden cambiar automáticamente en función del tiempo programado en el apartado *"6.5.2.- VISUALIZACIÓN CÍCLICA DEL DISPLAY"*.

La pantalla inicial de visualización, es decir, la primera pantalla que se visualiza al alimentar el equipo o al salir del menú de configuración, se puede programar en el apartado *"6.5.4.- PANTALLA INICIAL DEL DISPLAY"*.



⁽⁸⁾ Para valores de V \ge 9000 V el equipo cambia automáticamente las unidades a kV. ⁽⁹⁾ Para valores de A \ge 9000 A el equipo cambia automáticamente las unidades a kA.



Circutor_







Si el valor tensión o corriente de entrada es superior en un % al valor nominal, el equipo puede activar el parpadeo de los dígitos del display, como alarma luminosa. Ver *"6.5.6.- ALARMA LUMINOSA"*

Nota: Si en una pantalla de visualización se muestra *FFFF* ,comprobar la programación de las relaciones de transformación.

Circutor

5.3.- MEDIDA DE RED TRIFÁSICA 3 HILOS (Sistemas de medida: n33 y Bron)

El **CVM-C4** dispone de 18 pantallas de visualización en el sistema de medida de red trifásica a 3 hilos, **Tabla 15**.

Utilizar las teclas 🗹 y 📐, para moverse entre las diferentes pantallas.

Circutor_

Las pantallas de visualización del display pueden cambiar automáticamente en función del tiempo programado en el apartado *"6.5.2.- VISUALIZACIÓN CÍCLICA DEL DISPLAY"*.

La pantalla inicial de visualización, es decir, la primera pantalla que se visualiza al alimentar el equipo o al salir del menú de configuración, se puede programar en el apartado *"6.5.4.- PANTALLA INICIAL DEL DISPLAY"*.

Tabla 16: Menú de visualización: Medida de red trifásica a 3 hilos.			
Menú de visualiz	ación: Medida de red Trifá	ásica a 3 hilos	
Tensión Fase - Fase (V /	L1-2 3800 v L2-3 3800 J L3-1 3800 J KV) ⁽¹⁰⁾		
	¹¹ 5.0 / / _A ¹² 5.0 / 2 ¹³ 5.0 / 3		
Corriente (A / kA) ⁽¹¹⁾			
	50.00 _{Hz}		
Frecuencia (Hz)			

 $^{(10)}$ Para valores de V \geq 9000 V el equipo cambia automáticamente las unidades a kV. $^{(11)}$ Para valores de A \geq 9000 A el equipo cambia automáticamente las unidades a kA.



Energía activa positiva total, Tarifa 1 (kWh)

Circutor







Circutor_

Si el valor tensión o corriente de entrada es superior en un % al valor nominal, el equipo puede activar el parpadeo de los dígitos del display, como alarma luminosa. Ver *"6.5.6.- ALARMA LUMINOSA"*

Nota: Si en una pantalla de visualización se muestra *FFFF* ,comprobar la programación de las relaciones de transformación.

5.4.- MEDIDA DE RED BIFÁSICA 3 HILOS (Sistema de medida: n23)

Nota: Esta conexión está disponibles a partir de la versión 100H del equipo.

El **CVM-C4** dispone de 22 pantallas de visualización en el sistema de medida de red bifásica a 3 hilos, **Tabla 16**.

Utilizar las teclas 🗹 y 📐, para moverse entre las diferentes pantallas.

Las pantallas de visualización del display pueden cambiar automáticamente en función del tiempo programado en el apartado *"6.5.2.- VISUALIZACIÓN CÍCLICA DEL DISPLAY"*.

La pantalla inicial de visualización, es decir, la primera pantalla que se visualiza al alimentar el equipo o al salir del menú de configuración, se puede programar en el apartado *"6.5.4.- PANTALLA INICIAL DEL DISPLAY"*



Tabla 17: Menú de visualización: Medida de red bifásica a 3 hilos.

 $^{(12)}$ Para valores de V \ge 9000 V el equipo cambia automáticamente las unidades a kV. $^{(13)}$ Para valores de A \ge 9000 A el equipo cambia automáticamente las unidades a kA.




Circutor.







Si el valor tensión o corriente de entrada es superior en un % al valor nominal, el equipo puede activar el parpadeo de los dígitos del display, como alarma luminosa. Ver *"6.5.6.- ALARMA LUMINOSA"*

Nota: Si en una pantalla de visualización se muestra *FFFF* ,comprobar la programación de las relaciones de transformación.

Circutor.

6.- CONFIGURACIÓN

Para acceder al menú de configuración, es necesario pulsar la tecla 🗮 durante más de 3 segundos. La configuración del equipo está organizada en diferentes menús, **Figura 15**.

Circutor



Figura 15: Menú de configuración CVM-C4.

Desde cualquier pantalla de los menús de configuración, si no se pulsa ninguna tecla durante 1 minuto, el equipo sale del menú de configuración y vuelve a la pantalla de visualización.

Nota: En *"ANEXO A.- MENÚ DE CONFIGURACIÓN"* se puede ver el menú de configuración completo. Antes de acceder al menú de configuración es necesario introducir el password de acceso.



Figura 16: Acceso al menú de configuración en modo programación.

Utilizar la tecla 🔳 , para modificar el valor del dígito que está parpadeando.

Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar las teclas 🗹 y ▶ para saltar de dígito.

Valor del password por defecto: 0001

Circutor

Nota: El valor del password se puede modificar, ver "6.5.5.- PASSWORD DE ACCESO".

Para validar el dato, realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🔳 .

Si el valor del password no es correcto aparece el mensaje \mathcal{E} – – durante unos segundos y el equipo vuelve a la pantalla de configuración del password, **Figura 16**.

6.1.- CONFIGURACIÓN DE LA ENTRADA

La **Figura 17**, muestra el menú de configuración de la entrada, donde se configura el sistema de medida y los primarios y secundarios de tensión y corriente.

Circutor



Figura 17: Menú de configuración de la entrada.

6.1.1.- SISTEMA DE MEDIDA

En esta pantalla se configura el sistema de medida que se utiliza en la instalación.

I ∩PE	1 nPE
∩EE	nEE
∩.∃Ч	n.34,

Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🧮 para acceder a la configuración del valor.

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para desplazarse entre las diferentes opciones:

 $n \exists 4$, medida de red trifásica a 4 hilos.

n.33, medida de red trifásica a 3 hilos.

Hr an, medida de red trifásica a 3 hilos y transformadores en conexión Aron. (Esta conexión está disponibles a partir de la versión 100J del equipo.)

Circutor.

n. l2, medida de red monofásica.

n.23, medida de red bifásica a 3 hilos. (Esta conexión está disponibles a partir de la versión 100H del equipo.)

Para validar la opc<u>ión,</u> rea<u>liza</u>r una pulsación larga de la tecla 🗮 .

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para moverse entre las pantallas del menú.

6.1.2.- PRIMARIO DE TENSIÓN

En esta pantalla se configura el valor del primario de tensión.



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🔳 para acceder a la configuración del valor.

Utilizar la tecla 📕 , para modificar el valor del dígito que está parpadeando.

Cuando el valor de la pantalla sea el desea<u>do,</u> utilizar las teclas 🗹 y ≥ para saltar de dígito.

Al llegar al último dígito y pulsar la tecla 🔀 se selecciona la posición del punto decimal. Utilizar la

tecla 📕 para modificar el punto decimal.

Valor mínimo de configuración: 0.001 kV Valor máximo de configuración: 100 kV

Para validar el dat<u>o, r</u>ealizar una pulsación larga de la tecla 🔳 .

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para moverse entre las pantallas del menú.

6.1.3.- SECUNDARIO DE TENSIÓN

En esta pantalla se configura el valor del secundario de tensión.



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🔳 para acceder a la configuración del valor.

Utilizar la tecla 🔳 , para modificar el valor del dígito que está parpadeando.

Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar las teclas 🗹 y ▶ para saltar de dígito.

Valor mínimo de configuración: 0.1 V Valor máximo de configuración: 699.0 V Para validar el dato, realizar una pulsación larga de la tecla 🔳 .

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para moverse entre las pantallas del menú.

6.1.4. - PRIMARIO DE CORRIENTE

En esta pantalla se configura el valor del primario de corriente.



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🔳 para acceder a la configuración del valor.

Utilizar la tecla 🔳 , para modificar el valor del dígito que está parpadeando.

Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar las teclas 🗹 y ≥ para saltar de dígito.

Al llegar al último dígito y pulsar la tecla 🛛 se selecciona la posición del punto decimal. Utilizar la para modificar el punto decimal. tecla

Valor mínimo de configuración: 0.001 kA Valor máximo de configuración: 20 kA

Para validar el dat<u>o, r</u>ealizar una pulsación larga de la tecla 🔳 .



Circutor

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para moverse entre las pantallas del menú.

6.1.5.- SECUNDARIO DE CORRIENTE

En esta pantalla se configura el valor del secundario de corriente.



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🧮 para acceder a la configuración del valor.

Utilizar la tecla 📕 , para modificar el valor del dígito que está parpadeando.

Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar las teclas 🗹 y ≥ para saltar de dígito.

Valor mínimo de configuración: 1 A Valor máximo de configuración: 6 A

Para validar el dato, realizar una pulsación larga de la tecla 🚍 .

Circutor.

Utilizar las teclas 🗹 y Ď para moverse entre las pantallas del menú.

6.1.6.- GUARDAR CONFIGURACIÓN

En esta pantalla se guarda la configuración del equipo.



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🔳 para acceder a la configuración del valor.

Utilizar las teclas y para desplazarse entre las diferentes opciones:

na, para no guardar la configuración.

 $\Psi E S$, para guardar la configuración.

Para validar la opción, realizar una pulsación larga de la tecla 🔳 . El equipo salta a la pantalla principal del siguiente menú de configuración.

6.2.- COMUNICACIONES RS-485

La **Figura 18**, muestra el menú de configuración de comunicaciones, donde se configuran los parámetros de las comunicaciones RS-485.



Figura 18: Menú de configuración de las comunicaciones RS-485.

6.2.1.- DIRECCIÓN MODBUS

En esta pantalla se configura la dirección modbus del equipo.



Circutor

Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🔳 para acceder a la configuración del valor.

Utilizar la tecla 📕 , para modificar el valor del dígito que está <u>parp</u>ade<u>and</u>o.

Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar las teclas 🗹 y ▶ para saltar de dígito.

Valor mínimo de configuración: 1 Valor máximo de configuración: 247

Para validar el dat<u>o, r</u>ealizar una pulsación larga de la tecla 🔳 .

Utilizar las teclas 🗹 y 🕨 para moverse entre las pantallas del menú.

6.2.2.- VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

En esta pantalla se selecciona la velocidad de transmisión de las comunicaciones RS-485.



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🔳 para acceder a la configuración del valor.

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para desplazarse entre las diferentes opciones:

1200, 1200 bps.

2400, 2400 bps.

4800, 4800 bps.

9600, 9600 bps.

19.20, 19200 bps.

Para validar la opción, realizar una pulsación larga de la tecla 🔳 .

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para moverse entre las pantallas del menú.

6.2.3.- FORMATO DE LOS DATOS

Circutor

En esta pantalla se configura el formato de los datos.



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🗮 para acceder a la configuración del valor.

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para desplazarse entre las diferentes opciones:

n.B. *I*, sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de stop

E.B. I, paridad par, 8 bits de datos, 1 bit de stop

a.B. 1, paridad impar, 8 bits de datos, 1 bit de stop

n.B.2, sin paridad, 8 bits de datos, 2 bit de stop

Para validar la opc<u>ión,</u> realizar una pulsación larga de la tecla 🔳 .

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para moverse entre las pantallas del menú.

6.2.4.- GUARDAR CONFIGURACIÓN

En esta pantalla se guarda la configuración del equipo.



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🔳 para acceder a la configuración del valor.

Utilizar las teclas 🗹 y Ď para desplazarse entre las diferentes opciones:

 $\neg a$, para no guardar la configuración.

 $\Psi E S$, para guardar la configuración.

Para validar la opción, realizar una pulsación larga de la tecla 🔳 . El equipo salta a la pantalla principal del siguiente menú de configuración. La Figura 19, muestra el menú de configuración de la salida de relé 1.





6.3.1. - MODO DEL RELÉ

En esta pantalla se configura el modo de funcionamiento del relé 1.



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🧮 para acceder a la configuración del valor.

Utilizar las teclas 🖌 y para desplazarse entre las diferentes opciones:

 $\Box FF$, se deshabilita la salida del relé 1.

 $rE\bar{n}$, salida de control remoto.

RLr, salida de alarma.

Circutor

Circutor_

Para validar la opc<u>ión,</u> realizar una pulsación larga de la tecla 🗮 .

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para moverse entre las pantallas del menú.

6.3.2.- DURACIÓN DEL PULSO DEL RELÉ

Nota: Variable visible si se ha configurado el modo de funcionamiento del relé como salida de control remoto o la salida de alarma.

El relé de alarma se puede comportar de 2 maneras diferentes:

1.- El relé se activa cuando se produce la alarma y se desactiva cuando se desactiva la alarma.

2.- El relé se activa cuando se produce la alarma y se desactiva cuando ha pasado un cierto tiempo programado, aunque la condición de alarma no haya finalizado.

En esta pantalla se configura, ese tiempo programado, es decir la duración del pulso del relé. Para que el relé funcione de la manera **nº 1**, es necesario programar el valor a **0**.



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🔳 para acceder a la configuración del valor.

Utilizar la tecla 📕 , para modificar el valor del dígito que está parpadeando.

Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar las teclas 🗹 y ▶ para saltar de dígito.

Valor mínimo de configuración: 00.00 s Valor máximo de configuración: 99.99 s

Para validar el dat<u>o, re</u>aliz<u>ar una pulsación larga de la tecla</u> .

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para moverse entre las pantallas del menú.

6.3.3.- PARÁMETRO DE ALARMA

Nota: Variable visible si se ha configurado el modo de funcionamiento del relé como salida de alarma. En esta pantalla se configura el parámetro sobre el que se va activar la alarma.

Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🧮 para acceder a la configuración del valor.

Utilizar las teclas y para desplazarse entre las diferentes opciones:

_Circutor

lln. H, Alarma activa cuando la tensión Fase - Neutro está por encima del valor de alarma. lln. L, Alarma activa cuando la tensión Fase - Neutro está por debajo del valor de alarma. UL. H, Alarma activa cuando la tensión Fase - Fase está por encima del valor de alarma. UL. L , Alarma activa cuando la tensión Fase - Fase $\,$ está por debajo del valor de alarma. 1. H, Alarma activa cuando la corriente está por encima del valor de alarma. 1. L , Alarma activa cuando la corriente está por debajo del valor de alarma. P. H, Alarma activa cuando la potencia activa total está por encima del valor de alarma. P.~L , Alarma activa cuando la potencia activa total está por debajo del valor de alarma. P. H, Alarma activa cuando la potencia reactiva total está por encima del valor de alarma. P. L, Alarma activa cuando la potencia reactiva total está por debajo del valor de alarma. 5.~H, Alarma activa cuando la potencia aparente total está por encima del valor de alarma. 5. *L* , Alarma activa cuando la potencia aparente total está por debajo del valor de alarma. PF. H, Alarma activa cuando el factor de potencia está por encima del valor de alarma. ${\it PF}$. ${\it L}$, Alarma activa cuando el factor de potencia está por debajo del valor de alarma. F. H, Alarma activa cuando la frecuencia está por encima del valor de alarma. ${\it F}$. ${\it L}$, Alarma activa cuando la frecuencia está por debajo del valor de alarma. UEH.H, Alarma activa cuando el THD de tensión está por encima del valor de alarma. UEH.L ,Alarma activa cuando el THD de tensión está por debajo del valor de alarma. *I EH.H*, Alarma activa cuando el THD de corriente está por encima del valor de alarma. *l EH.L*, Alarma activa cuando el THD de corriente está por debajo del valor de alarma. dl - l, Alarma activa cuando la entrada digital 1 está conectada. $dl - \Box$, Alarma activa cuando la entrada digital 1 está desconectada. d2 - l, Alarma activa cuando la entrada digital 2 está conectada. $d = -\Omega$, Alarma activa cuando la entrada digital 2 está desconectada.

Para validar la opc<u>ión,</u> realizar una pulsación larga de la tecla 🔳 .

Utilizar las teclas 🗹 y ≥ para moverse entre las pantallas del menú.

6.3.4.- VALOR DE ALARMA

Circutor

Nota: Variable visible si se ha configurado el modo de funcionamiento del relé como salida de alarma. No visible si el parámetro de alarma son las entradas digitales (dI - 1, dI - 0, d2 - 1, d2 - 0).

En esta pantalla se configura el valor de visualización a partir del cual se activará la alarma.



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🗮 para acceder <u>a la</u> configuración del valor.

Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar las teclas 🗹 y ▶ para saltar de dígito.

Al llegar al último dígito y pulsar la tecla 🗹 se selecciona la posición del punto decimal. Utilizar la

tecla 📕 para modificar el punto decimal.

Si se vuelve a pulsar la tecla 🛛 se seleccionan las unidades: V, kV, MV

Valor mínimo de configuración:

0.000 V, Para los parámetros de alarma: Un. H, Un. L, UL. H y UL. L

- 0.000 A, Para los parámetros de alarma: I. H y I. L
- 0.000 W, Para los parámetros de alarma: P. H y P. L
- 0.000 var, Para los parámetros de alarma: 9. H y 9. L
- 0.000 VA, Para los parámetros de alarma: 5. H y 5. L
- -1.000, Para los parámetros de alarma: PF. H y PF. L
- 00.00 Hz, Para los parámetros de alarma: F. H y F. L

00.00 %, Para los parámetros de alarma: UEH.H, UEH.L, IEH.H y IEH.L

Valor máximo de configuración:

- 9999 MV, Para los parámetros de alarma: Un. H, Un. L, UL. H y UL. L
- 9999 MA, Para los parámetros de alarma: I. H. y I. L
- 9999 MW, Para los parámetros de alarma: P. H y P. L
- 9999 Mvar, Para los parámetros de alarma: 9. H y 9. L
- 9999 MVA, Para los parámetros de alarma: 5. H y 5. L
- 1.000, Para los parámetros de alarma: PF. H y PF. L
- 99.99 Hz, Para los parámetros de alarma: F. H y F. L
- 99.99 %, Para los parámetros de alarma: UEH.H, UEH.L, IEH.H y IEH.L

Para validar el dato, realizar una pulsación larga de la tecla 🗮

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para moverse entre las pantallas del menú.

6.3.5.- HISTERESIS

Nota: Variable visible si se ha configurado el modo de funcionamiento del relé como salida de alarma. No visible si el parámetro de alarma son las entradas digitales $(dI - I, dI - \Omega, d2 - I, d2 - \Omega)$. En esta pantalla se configura el valor de histeresis, es decir, la diferencia entre el valor de conexión y desconexión de la alarma.

Circutor



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🔳 para acceder a la configuración del valor.

Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar las teclas 🗹 y ▶ para saltar de dígito.

Al llegar al último dígito y pulsar la tecla 🛛 se selecciona la posición del punto decimal. Utilizar la

tecla 📕 para modificar el punto decimal.

Si se vuelve a pulsar la tecla 🛛 se seleccionan las unidades: V, kV, MV

Valor mínimo de configuración:

0.000 V, Para los parámetros de alarma: Un. H, Un. L, UL. H y UL. L

- 0.000 A, Para los parámetros de alarma: I. H. y I. L
- 0.000 W, Para los parámetros de alarma: P. H y P. L
- 0.000 var, Para los parámetros de alarma: 9. H y 9. L
- 0.000 VA, Para los parámetros de alarma: 5. H y 5. L
- -1.000, Para los parámetros de alarma: PF. H y PF. L
- 00.00 Hz, Para los parámetros de alarma: F. H y F. L

00.00 %, Para los parámetros de alarma: UEH.H, UEH.L, IEH.H y IEH.L

Valor máximo de configuración:

- 9999 MV, Para los parámetros de alarma: Un. H, Un. L, UL. H y UL. L
- 9999 MA, Para los parámetros de alarma: I. H. y I. L.
- 9999 MW, Para los parámetros de alarma: P. H y P. L
- 9999 Mvar, Para los parámetros de alarma: 9. H y 9. L
- 9999 MVA, Para los parámetros de alarma: 5. H y 5. L
- 1.000, Para los parámetros de alarma: PF. H y PF. L
- 99.99 Hz, Para los parámetros de alarma: F. H y F. L
- 99.99 %, Para los parámetros de alarma: UEH.H, UEH.L, IEH.H y IEH.L

Para validar el dato, realizar una pulsación larga de la tecla 🔳 .

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para moverse entre las pantallas del menú.

6.3.6.- RETARDO EN LA CONEXIÓN

Circutor

Nota: Variable visible si se ha configurado el modo de funcionamiento del relé como salida de alarma.

En esta pantalla se configura el retardo en la conexión de la alarma.



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🔳 para acceder a la configuración del valor.

Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar las teclas 🗹 y ≥ para saltar de dígito.

Valor mínimo de configuración: 00.00 s Valor máximo de configuración: 99.99 s

Para validar el dat<u>o, realizar una pulsación larga de la tecla</u> .

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para moverse entre las pantallas del menú.

6.3.7.- GUARDAR CONFIGURACIÓN

En esta pantalla se guarda la configuración del equipo.



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🧮 para acceder a la configuración del valor.

Utilizar las teclas y para desplazarse entre las diferentes opciones:

na, para no guardar la configuración.

 $\Psi E 5$, para guardar la configuración.

Para validar la opción, realizar una pulsación larga de la tecla 🔳 . El equipo salta a la pantalla principal del siguiente menú de configuración. La configuración de la salida de relé 2 es la misma que para el relé de alarma 1, ver "6.3.- SALIDA RELÉ 1".

Circutor

6.5.- CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

La Figura 20, muestra el menú de configuración del sistema.



Figura 20: Menú de configuración del sistema.

6.5.1.- MODO DE ACUMULACIÓN DE LA ENERGÍA

En esta pantalla se configura el tipo de acumulación de energía que realiza el equipo.



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🧮 para acceder a la configuración del valor.

Circutor.

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para desplazarse entre las diferentes opciones:

49, se acumula la energía activa y reactiva en consumo y generación.

 $\mathcal{Z}\mathcal{L}$, se acumula la energía activa y reactiva en consumo (positiva). Se visualiza la tarifa 1 y 2 para cada una de ellas.

Para validar la opc<u>ión,</u> rea<u>liza</u>r una pulsación larga de la tecla 🗮 .

Utilizar las teclas 🗹 y Ď para moverse entre las pantallas del menú.

6.5.2.- VISUALIZACIÓN CÍCLICA DEL DISPLAY

Las pantallas de visualización del display pueden cambiar automáticamente o no.



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🗏 para acceder a la configuración del valor.

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para desplazarse entre las diferentes opciones:

no se activa la visualización cíclica.

 ${\cal VES}$, se activa la visualización cíclica, la pantalla de visualización cambia cada 3 s.

Para validar la opción, realizar una pulsación larga de la tecla 🔳 .

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para moverse entre las pantallas del menú.

6.5.3.- BACKLIGHT DEL DISPLAY

En esta pantalla se configura el tiempo en segundos en el que la iluminación del display se mantiene encendida si no se toca ninguna tecla.



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🧮 para acceder <u>a la</u> configuración del valor.

Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar las teclas 🗹 y ▶ para saltar de dígito.

Valor mínimo de configuración: 0 s. Valor máximo de configuración: 255 s.

Nota: Si se programa un **0**, la iluminación del display no se a<u>pag</u>a.

Para validar el dato, realizar una pulsación larga de la tecla 🗮 .

Utilizar las teclas 🗹 y ≥ para moverse entre las pantallas del menú.

6.5.4.- PANTALLA INICIAL DEL DISPLAY

En este apartado se configura la pantalla inicial de visualización del equipo.



Circutor

Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🗮 para acceder a la configuración del valor.

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para desplazarse entre las diferentes opciones:

 \mathcal{U} ,pantalla de tensión.

/ , pantalla de corriente.

F , pantalla de frecuencia.

P,pantalla de potencia.

 ${\it PF}$,pantalla de factor de potencia.

EP, pantalla de energía.

Para validar el dat<u>o, realizar una pulsación larga de la tecla</u> 🔳 .

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para moverse entre las pantallas del menú.

6.5.5.- PASSWORD DE ACCESO

En esta pantalla se configura el valor del passsword de acceso al menú de configuración.



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🧮 para acceder a la configuración del valor.

Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar las teclas 🗹 y ▶ para saltar de dígito.

Valor mínimo de configuración: 0 Valor máximo de configuración: 9999

Para validar el dato, realizar una pulsación larga de la tecla 🔳 .

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para moverse entre las pantallas del menú.

6.5.6.- ALARMA LUMINOSA

Circutor

Si el valor de tensión o corriente de entrada del equipo es superior en un % al valor nominal, el equipo puede activar el parpadeo de los dígitos del display, como alarma luminosa.



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🧮 para acceder <u>a la</u> configuración del valor.

Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, utilizar las teclas 🗹 y ▶ para saltar de dígito.

Valor mínimo de configuración: 1% Valor máximo de configuración: 180%

Nota: Si se programa un **0**, la alarma luminosa se desactiva.

Para validar el dat<u>o, re</u>aliz<u>ar una pulsación larga de la tecla</u> .

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para moverse entre las pantallas del menú.

6.5.7.- GUARDAR CONFIGURACIÓN

En esta pantalla se guarda la configuración del equipo.



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 📕 para acceder a la configuración del valor.

Utilizar las teclas y para desplazarse entre las diferentes opciones:

na, para no guardar la configuración.

 $\forall E5$, para guardar la configuración.

Para validar la opción, realizar una pulsación larga de la tecla 🔳 . El equipo salta a la pantalla principal del siguiente menú de configuración. La Figura 21, muestra el menú de configuración del borrado de parámetros.





6.6.1.- BORRADO DE ENERGÍA

En esta pantalla se configura el borrado o no de los parámetros de energía.



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 📕 para acceder a la configuración del valor.

Utilizar las teclas **V** y **D** para desplazarse entre las diferentes opciones:

na, no se borran los parámetros de energía.

 Ξ , se borran los parámetros de energía.

Para validar la opc<u>ión,</u> rea<u>liza</u>r una pulsación larga de la tecla 🔳 .

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para moverse entre las pantallas del menú.

6.6.2.- GUARDAR CONFIGURACIÓN

En esta pantalla se guarda la configuración del equipo.



Realizar una pulsación larga (>3s) de la tecla 🧮 para acceder a la configuración del valor.

Utilizar las teclas 🗹 y ▶ para desplazarse entre las diferentes opciones:

no guardar la configuración.

 $\forall E5$, para guardar la configuración.

Para validar la opción, realizar una pulsación larga de la tecla 🔳 . El equipo salta a la pantalla principal del siguiente menú de configuración.

Circutor

7.- COMUNICACIONES RS-485

Circutor.

Los CVM-C4 disponen de un puerto de comunicaciones RS-485, con protocolo de comunicación: MO-DBUS RTU ®.

7.1.- CONEXIONADO

La composición del cable RS-485 se deberá llevar a cabo mediante cable de par trenzado con malla de apantallamiento, con una distancia máxima entre el **CVM-C4** y la unidad master de 1200 metros de longitud.

En dicho bus podremos conectar un máximo de 32 CVM-C4.

Para la comunicación con la unidad master, debemos utilizar un conversor inteligente de protocolo de red RS-232 a RS-485.



Figura 22: Esquema de conexionado RS-485.

Nota: Valores por defecto de las comunicación RS-485 : **19200 bps, Sin paridad, 8 bits de datos** y **1 bit de stop**.

7.2.- PROTOCOLO MODBUS

Dentro del protocolo Modbus el **CVM-C4** utiliza el modo RTU (Remote Terminal Unit). Las funciones Modbus implementadas en el equipo son:

Función 0x01: Lectura de un relé. Función 0x02: Lectura de entradas discretas. Función 0x03 y 0x04: Lectura de registros integer. Función 0x05: Escritura de un relé. Función 0x0F: Escritura de múltiples relés. Función 0x10: Escritura de múltiples registros.

7.2.1. EJEMPLO DE LECTURA : FUNCIÓN 0x01.

Pregunta: Estado de los relés de salida

Dirección	Función	Registro inicial	N° registros	CRC
01	01	0000	0002	BDCB

Dirección: 01, Número de periférico: 1 en decimal.

Función: 01, Función de lectura.

Registro Inicial: 0000, registro en el cual se desea que comience la lectura. Nº de registros: 0002, número de registros a leer.

CRC: BDCB, Carácter CRC.

Respuesta:

Dirección	Función	N° Bytes	Registro nº 1	CRC
01	01	01	03	1189

Dirección: 01, Número de periférico que responde: 1 en decimal. **Función: 01**, Función de lectura.

Nº de hytes : 01 Nº de hytes secili

N° de bytes : 01, N° de bytes recibidos.

Registro: 03, en binario es : 0000 0011, relés de salida 1 y 2 cerrados. **CRC:1189**, Carácter CRC.

7.2.2. EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO : FUNCIÓN 0x05.

Pregunta: Activar la salida del relé 1, programada para trabajar en modo control remoto.

Dirección	Función	Registro inicial	Acción al relé	CRC
01	05	0000	FF00	8C3A

Dirección: 01, Número de periférico: 1 en decimal. Función: 05, Escritura de un relé Registro Inicial: 0000, dirección del relé 1. Acción al relé: FF00, Indicamos que queremos cerrar el relé. CRC: 8C3A, Carácter CRC. Circutor



Respuesta:

Dirección	Función	Registro inicial	Acción al relé	CRC
01	05	0000	FF00	8C3A

7.3.- COMANDOS MODBUS

7.3.1.- VARIABLES DE MEDIDA Y ESTADO DEL EQUIPO

Todas las direcciones del mapa Modbus están en Hexadecimal. Para estas variables está implementada la **Función 0x03** y **0x04**.

Variables de Medida				
Parámetro	Formato	Dirección	Unidades	
Tensión Fase - Neutro L1	float	06-07	V	
Tensión Fase - Neutro L2	float	08-09	V	
Tensión Fase - Neutro L3	float	0A- 0B	V	
Tensión Fase L1 - Fase L2	float	0C - 0D	V	
Tensión Fase L2 - Fase L3	float	0E - 0F	V	
Tensión Fase L3 - Fase L1	float	10 - 11	V	
Corriente L1	float	12 - 13	А	
Corriente L2	float	14 - 15	А	
Corriente L3	float	16 - 17	А	
Potencia Activa L1	float	18 - 19	kW	
Potencia Activa L2	float	1A - 1B	kW	
Potencia Activa L3	float	1C - 1D	kW	
Potencia Activa total	float	1E - 1F	kW	
Potencia Reactiva L1	float	20 - 21	kvar	
Potencia Reactiva L2	float	22 - 23	kvar	
Potencia Reactiva L3	float	24 - 25	kvar	
Potencia Reactiva total	float	26 - 27	kvar	
Potencia Aparente L1	float	28 - 29	kVA	
Potencia Aparente L2	float	2A - 2B	kVA	
Potencia Aparente L3	float	2C - 2D	kVA	
Potencia Aparente total	float	2E - 2F	kVA	
Factor de potencia L1	float	30 - 31	-	
Factor de potencia L2	float	32 - 33	-	
Factor de potencia L3	float	34 - 35	-	
Factor de potencia total	float	36 - 37	-	
Frecuencia	float	38 - 39	Hz	
Energía activa positiva ⁽¹⁴⁾	float	3A - 3B	kWh	
Energía activa negativa ⁽¹⁴⁾	float	3C - 3D	kWh	
Energía reactiva positiva ⁽¹⁴⁾	float	3E - 3F	kvarh	
Energía reactiva negativa ⁽¹⁴⁾	float	40 - 41	kvarh	
Energía activa positiva Tarifa 1 ⁽¹⁵⁾	float	42 - 43	kWh	

Tabla 18: Mapa de memoria Modbus (Tabla 1)

Circutor

Símbolo	Instantáneo	Unidades
float	44 - 45	kWh
float	46 - 47	kvarh
float	48 - 49	kvarh
	Símbolo float float float	Símbolo Instantáneo float 44 - 45 float 46 - 47 float 48 - 49

Tabla 18 (Continuación) : Mapa de memoria Modbus (Tabla 1)

(14) Parámetros disponibles para el Modo de acumulación de energía 49.

 $^{\rm (15)}$ Parámetros disponibles para el Modo de acumulación de energía 2Ł

Variables de Medida			
Parámetro	Formato	Dirección	Unidades
Tensión Fase - Neutro L1	int	4E	0.1 V
Tensión Fase - Neutro L2	int	4F	0.1 V
Tensión Fase - Neutro L3	int	50	0.1 V
Tensión Fase L1 - Fase L2	int	51	0.1 V
Tensión Fase L2 - Fase L3	int	52	0.1 V
Tensión Fase L3 - Fase L1	int	53	0.1 V
Corriente L1	int	54	0.001 A
Corriente L2	int	55	0.001 A
Corriente L3	int	56	0.001 A
Potencia Activa L1	int	57	W
Potencia Activa L2	int	58	W
Potencia Activa L3	int	59	W
Potencia Activa total	int	5A	W
Potencia Reactiva L1	int	5B	var
Potencia Reactiva L2	int	5C	var
Potencia Reactiva L3	int	5D	var
Potencia Reactiva total	int	5E	var
Potencia Aparente L1	int	5F	VA
Potencia Aparente L2	int	60	VA
Potencia Aparente L3	int	61	VA
Potencia Aparente total	int	62	VA
Factor de potencia L1	int	63	0.001
Factor de potencia L2	int	64	0.001
Factor de potencia L3	int	65	0.001
Factor de potencia total	int	66	0.001
Frecuencia	int	67	0.01 Hz
Energía activa positiva ⁽¹⁶⁾	long	6A - 6B	Wh
Energía activa negativa ⁽¹⁶⁾	long	6C - 6D	Wh
Energía reactiva inductiva ⁽¹⁶⁾	long	6E - 6F	varh
Energía reactiva capacitiva (16)	long	70 - 71	varh
Energía aparente ⁽¹⁶⁾	long	72 - 73	VAh
Primer cuadrante de la Energía reactiva ⁽¹⁶⁾	long	74 - 75	varh
Segundo cuadrante de la Energía reactiva ⁽¹⁶⁾	long	76 - 77	varh
Tercer cuadrante de la Energía reactiva ⁽¹⁶⁾	long	78 - 79	varh
Cuarto cuadrante de la Energía reactiva (16)	long	7A - 7B	varh
Energía activa positiva Tarifa 1 (17)	long	7C - 7D	Wh

Tabla 19: Mapa de memoria Modbus (Tabla 2)

Tabla 19 (continuación) . Mapa de memoria Modous (Tabla 2)			
Parámetro	Símbolo	Instantáneo	Unidades
Energía activa positiva Tarifa 2 ⁽¹⁷⁾	long	7E - 7F	Wh
Energía reactiva positiva Tarifa 1 (17)	long	80 - 81	Wh
Energía reactiva positiva Tarifa 2 ⁽¹⁷⁾	long	82 - 83	Wh

Tabla 19 (Continuación) : Mapa de memoria Modbus (Tabla 2)

(¹⁶⁾ Parámetros disponibles para el Modo de acumulación de energía 49.

Circutor.

 $^{(17)}$ Parámetros disponibles para el Modo de acumulación de energía 2E

Nota: Los valores de la **Tabla 18** corresponden a los valores medidos por el equipo, sin aplicar las relaciones de transformación.

Valores de THD				
Parámetro	Formato	Dirección	Unidades	
THD Tensión L1	int	244	0.01 %	
THD Tensión L2	int	245	0.01 %	
THD Tensión L3	int	246	0.01 %	
THD Corriente L1	int	247	0.01 %	
THD Corriente L2	int	248	0.01 %	
THD Corriente L3	int	249	0.01 %	

Tabla 20: Mapa de memoria Modbus (Tabla 3)

Tabla 21: Mapa de memoria Modbus (Tabla 4)

Estado de las salidas y entradas			
Parámetro	Formato	Dirección	
Estado de las salidas de relé	int	4A	
Estado de las entradas digitales	int	4B	

El formato del parámetro Estado de las salidas de relé y Entradas digitales se muestra en la Tabla 21:

Tabla 22: Formato de la variable: Estado de las salidas de relé y Entradas digitales.

Bit 15 2	Bit 1	Bit O
0	Relé 2 / Entrada digital 2 1: cerrado 0: Abierto	Relé 1/ Entrada digital 1 1: Cerrado 0: Abierto

7.3.2.- SALIDAS DE RELÉ

Todas las direcciones del mapa Modbus están en Hexadecimal. Para estas variables está implementada la **Función 0x01, 0x05 y 0x0F.**

I	•	· · ·
Parámetro	Formato	Dirección
Relés de salida	bit	0000

El formato del parámetro se muestra en la Tabla 23:

Tabla 24:Formato de la variable: Relés de salida.

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit O
0	0	0	0	0	0	Relé 2 1: cerrado 0: Abierto	Relé 1 1: Cerrado 0: Abierto

7.3.3.- ENTRADAS DIGITALES

Todas las direcciones del mapa Modbus están en Hexadecimal. Para estas variables está implementada la **Función 0x02.**

ladia 25: Mapa de memoria Moddus (ladia 6)	Tabla 25:	Мара	de	memoria	Modbus	(Tabla	6)
--	-----------	------	----	---------	--------	--------	----

Circutor

Parámetro	Formato	Dirección
Entradas digitales	bit	0000

El formato del parámetro se muestra en la Tabla 25:

Tabla 26:Formato	de	la	variable:	Relés	de	salida.
------------------	----	----	-----------	-------	----	---------

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit O
0	0	0	0	0	0	Entrada digital 2 1: cerrado 0: Abierto	Entrada digital 1 1: Cerrado 0: Abierto

7.3.4.- SALIDA DE CONTROL REMOTO (Salida de relé)

Todas las direcciones del mapa Modbus están en Hexadecimal. Para estas variables está implementada la **Función 0x05:**

Tabla	27:	Мара	de	memoria	Modbus	(Tabla 7)
-------	-----	------	----	---------	--------	-----------

Parámetro	Formato	Dirección	Valor
Control remoto, Relé de salida 1	bit	0000	0000: abierto FF00: cerrado
Control remoto, Relé de salida 2	bit	0001	0000: abierto FF00: cerrado

Función 0x0F, control de múltiples relés:

Parámetro	Formato	Dirección
Control remoto	bit	0000

El formato del parámetro se muestra en la Tabla 28:

Tabla 29:Formato de la variable: Control remoto.

Bit	: 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit O
C)	0	0	0	0	0	Relé 2 1: cerrado 0: Abierto	Relé 1 1: Cerrado 0: Abierto

7.3.5.- VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO

Todas las direcciones del mapa Modbus están en Hexadecimal. Para esta variable están implementadas las **Funciones 0x10**.

7.3.5.1. Configuración de la entrada

Circutor_____

Configuración de la entrada				
Variable	Formato	Dirección	Margen valido de datos	
Sistema de medida	int	808	 0: n.34, medida de red trifásica a 4 hilos 1: n.33, medida de red trifásica a 3 hilos 2: Rron, medida de red trifásica y transformadores en conexión Aron⁽¹⁸⁾ 3: n. 12, medida de red monofásica 4: n.23, medida de red bifásica a 3 hilos⁽¹⁹⁾ 	
Primario de tensión	long	80E - 80F	0.001 100 kV	
Secundario de tensión	int	80A	1 6660 V (unidades 0.1V)	
Primario de corriente	long	810 - 811	0.001 20 kA	
Secundario de corriente	int	80B	1 6 A	

Tabla 30: Mapa de memoria Modbus: Configuración de la entrada

⁽¹⁸⁾ Esta conexión está disponibles a partir de la versión 100J del equipo.

⁽¹⁹⁾ Esta conexión está disponibles a partir de la versión 100H del equipo.

7.3.5.2. Comunicaciones RS-485

Tabla 31: Mapa de memoria Modbus: Comunicaciones RS-485

Comunicaciones RS-485				
Variable	Formato	Dirección	Margen valido de datos	
Dirección Modbus			Byte 1: 1 247	
Velocidad de transmisión	int	804	<i>Byte 0:</i> 0: 1200 bps - 1: 2400 bps - 2: 4800 bps - 3: 9600 bps - 4: 19200 bps	
Formato de los datos	int	805	Byte 1: 0: n,8,1 : sin paridad, 8 bits datos, 1 bit stop 1: e,8,1 : paridad par, 8 bits datos, 1 bit stop 2: o,8,1 : paridad impar, 8 bits datos, 1 bit stop 3: n,8,2 : sin paridad, 8 bits datos, 2 bit stop	

7.3.5.3. Salidas de Relés

Tabla 32: Mapa de memoria Modbus: Salidas de Relés

Salidas de relé				
Variable	Formato	Dirección	Margen valido de datos	
Modo del relé 1	int	81A	0: Salida deshabilitada 1: Salida de alarma	
Modo del relé 2	int	822	2: Salida de control remoto	
Duración del pulso del relé 1	int	81B		
Duración del pulso del relé 2	int	823	00.00.00, 99.99 5	

<u>Circutor</u>

Tabla 32 (Contin	iuación): Mapa d	le memoria	Modbus:	Salidas	de Relés
------------------	------------------	------------	---------	---------	----------

Salidas de relé					
Variable	Formato	Dirección	Margen valido de datos		
Parámetro de alarma del relé 1	int	81C	0: Alarma activa cuando la tensión Fase - Neutro está		
Parámetro de alarma del relé 2	int	824	por encima del valor de alarma (Un , H). 1: Alarma activa cuando la tensión Fase - Neutro está por debajo del valor de alarma (Un , L). 2: Alarma activa cuando la tensión Fase - Fase está por encima del valor de alarma (UL , H). 3: Alarma activa cuando la corriente está por encima del valor de alarma (I , H). 5: Alarma activa cuando la corriente está por debajo del valor de alarma (I , L). 4: Alarma activa cuando la corriente está por encima del valor de alarma (I , L). 6: Alarma activa cuando la potencia activa está por enci- ma del valor de alarma (P , H). 7: Alarma activa cuando la potencia activa está por de- bajo del valor de alarma (P , L). 8: Alarma activa cuando la potencia reactiva está por encima del valor de alarma (P , L). 8: Alarma activa cuando la potencia reactiva está por encima del valor de alarma (P , L). 10: Alarma activa cuando la potencia aparente está por debajo del valor de alarma (P , L). 11: Alarma activa cuando la potencia aparente está por debajo del valor de alarma (S , H). 11: Alarma activa cuando la potencia aparente está por debajo del valor de alarma (S , L). 12: Alarma activa cuando el factor de potencia está por debajo del valor de alarma (F , H). 13: Alarma activa cuando el factor de potencia está por debajo del valor de alarma (F , H). 14: Alarma activa cuando la frecuencia está por encima del valor de alarma (F , L). 16: Alarma activa cuando la frecuencia está por encima del valor de alarma (UH , H). 17: Alarma activa cuando el THD de tensión está por en- cima del valor de alarma (UTH , L). 20: Alarma activa cuando el THD de corriente está por debajo del valor de alarma (UTH , L). 20: Alarma activa cuando la entrada digital 1 está desco- nectada ($dI - I$). 21: Alarma activa cuando la entrada digital 1 está desco- nectada ($dI - I$). 23: Alarma activa cuando la entrada digital 2 está co- nectada ($dI - I$). 23: Alarma activa cuando la entrada digital 2 está des- connectada (
Valor de alarma del relé 1	float	81D - 81E	Ver los márgenes validos de datos en el apartado		
Valor de alarma del relé 2	float	825 - 826	"6.3.4 VALOR DE ALARMA"		
Histeresis del relé 1	float	81F - 820	Ver los márgenes validos de datos en el apartado "6.3.5		
Histeresis del relé 2	float	827 - 828	HISTERESIS"		

labla 32 (continuación). Mapa de memoria Modulas, Sandas de Reies				
Salidas de relé				
Variable	Formato	Dirección	Margen valido de datos	
Retardo en la conexión del relé 1	int	821		
Retardo en la conexión del relé 2	int	829	00.00 99.99 5	

Tabla 32 (Continuación): Mapa de memoria Modbus: Salidas de Relés

⁽²⁰⁾ Si se programa 00.00 el relé se activa cuando se produce la alarma y se desactiva cuando se desactiva la alarma.

7.3.5.4. Configuración del sistema

Circutor____

Configuración del sistema				
Variable	Formato	Dirección	Margen valido de datos	
Modo de acumulación de la ener- gía	int	801	 0: 49, Se acumula la energía activa y reactiva en consumo y generación 1: 22, Se acumula la energía activa y reactiva en consumo (positiva). Se visualiza la tarifa 1 y 2 de cada una de ellas. 	
Visualización cíclica del display	int	802	<i>Byte 1:</i> 0: Visualización cíclica activada, la pantalla de visualiza- ción cambia cada 3 s. 1: Visualización cíclica desactivada.	
Alarma luminosa			Byte 0: 1 180 % ⁽²¹⁾	
Pantalla inicial del display	int	803	<i>Byte 1:</i> 0: Tensión - 1: Corriente - 2: Frecuencia, 3: Potencia - 4: Factor de potencia 5: Energía - 6: THD	
Backlight			Byte 0: 0 255 s ⁽²²⁾	

Tabla 3	3: Mapa	de memoria	Modbus:	Configuración	del sistema
				5	

 $^{\rm (21)}{\rm Si}$ se programa un ${\bf 0},$ la alarma luminosa se desactiva.

 $^{\rm (22)}{\rm Si}$ se programa un ${\bf 0},$ la iluminación del display no se apaga.

7.3.5.5. Borrado de los parámetros de energía

El borrado de los parámetros de energía se realiza con la **Función 0x0E**.

La trama de borrado es:

Dirección	Función	Dirección del relé	Password	Reset Energía	Valor	CRC
Dirección Modbus	0E	AACC	1111	01	FF	xxxx

8.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación en CA (23)				
Tensión nominal	80 270 V ~			
Frecuencia	50/6	0 Hz		
Consumo	6 18 VA			
Categoría de la Instalación	CAT III 300V			
Alimentación en CC (23)				
Tensión nominal	80 270 V	18 36 V		
Consumo	1.51.8 W	1.8 2.2 W		
Categoría de la Instalación	CAT III 300V			

Circutor

⁽²³⁾ Según modelo:

CVM-C4					
Madala	Alimentación auxiliar				
MOUEIO	80 270 V ~	80 270 V	18 36 V		
M52706	\checkmark	\checkmark	-		
M527060030000	_	-	\checkmark		

Circuito de medida de tensión				
Tensión nominal (Un)	100 277 V _{F-N} ~ ± 8 %			
Margen de medida de tensión	5 120% Un			
Margen de medida de frecuencia	45 65 Hz			
Impedancia de entrada	> 1.7 MΩ			
Tensión mínima de medida (Vstart)	10 V			
Sobretensión	1.2 Un continuo - 2 Un Instantáneo (1 min)			
Consumo	< 0.2 VA (por fase)			
Categoría de la Instalación	CAT III 300V			
Circuito de medida de corriente				
Corriente nominal (In)	1 A / 5 A ~			
Margen de medida de corriente	1 120% In			
Margen de medida de frecuencia	45 65 Hz			
Corriente máxima, impuslo < 1s	100 A			
orriente mínima de medida (Istart) 1 mA				
Sobrecorriente	1.2 In continuo - 10 In Instantáneo (5 s)			
Consumo	< 0.2 VA (por fase)			
Impedancia de entrada	< 20 mΩ			
Categoría de la Instalación	CAT III 300V			
Precisión de las medida				
Medida de tensión	0.2 %			
Medida de corriente	0.2 %			
Medida de frecuencia	0.1 %			
Medida de potencia activa y reactiva	0.5 %			
Medida de energía activa	Clase 0.5s (IEC 62053-22)			
Medida de energía reactiva	Clase 2 (IEC 62053-23)			

Circutor_____

+

Salidas de relés			
Cantidad	2		
Capacidad del contacto (resistiva)	CA: 5A / 250 V~, CC: 5A / 30 V ===		
Tensión máxima contactos abiertos	277 V~/30 V		
Corriente máxima	5 A		
Potencia máxima de conmutación	1385 VA / 150 W		
Vida eléctrica (250 V~ / 5A)	1 x 10 ⁵		
Vida mecánica	5 x 10 ⁶		
Entradas digitales			
Cantidad	2		
Тіро	Contacto libre de potencial		
Aislamiento	3.5kV rms		
Corriente máxima de cortocircuito	4 mA		
Tensión máxima en circuito abierto	30V		
Salida de pulsos			
Тіро	Pulso pasivo		
Tensión máxima	27 V		
Corriente máxima	27 mA		
Frecuencia máxima	10 Hz		
Mínima anchura de pulso	ma anchura de pulso 80 mA		
Comunicaciones RS-485			
Protocolo de comunicación	Modbus RTU		
Velocidad	2400 - 4800 - 9600 - 19200 bps		
Bits de datos	8		
Bits de stop	1-2		
Paridad	sin, par, impar		
Interface con usuario			
Display	LCD		
Teclado	3 teclas		
Características ambientales			
Temperatura de trabajo	-10°C +60°C		
Temperatura de almacenamiento	-20°C +70°C		
Humedad relativa (sin condensación)	5 95%		
Altitud máxima	2000 m		
Grado de protección	Frontal: IP54, Posterior: IP20		
Grado de polución	do de polución 2		
Características mecánicas			
Bornes			
1, 2, 4 9, 1117, 4750, 58, 59, 70 72	2.5 mm ² 0.5 Nm Plano (SZS 0.6x3.5)		
mensiones Figura 23 (mm)			
Peso 265 g.			
Envolvente pc + abs			

.Circutor

Normas		
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-2: Técnicas de ensayo y de medida. Ensa- yo de inmunidad a las descargas electrostáticas.	IEC 61000-4-2	
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-3: Técnicas de ensayo y de medida. Ensa- yos de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia.	IEC 61000-4-3	
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4: Técnicas de ensayo y de medida. Ensa- yos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas.	IEC 61000-4-4	
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-5: Técnicas de ensayo y de medida. Ensa- yos de inmunidad a las ondas de choque.	IEC 61000-4-5	
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-6: Técnicas de ensayo y de medida. In- munidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de radiofrecuencia.	IEC 61000-4-6	
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-8:Técnicas de ensayo y de medida. Ensa- yos de inmunidad a los campos magnéticos a frecuencia industrial.	IEC 61000-4-8	
Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-11: Técnicas de ensayo y de medida. Ensa- yos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión.	IEC 61000-4-11	
Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 1: Requisitos generales.	IEC 61010-1	



Figura 23: Dimensiones CVM-C4.

9.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de **CIRCUTOR S.A.U.**

Servicio de Asistencia Técnica

Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona) Tel: 902 449 459 (España) / +34 937 452 919 (fuera de España) email: sat@circutor.com

10.- GARANTÍA

Circutor

CIRCUTOR garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un período de dos años a partir de la entrega de los equipos.

CIRCUTOR reparará o reemplazará, todo producto defectuoso de fabricación devuelto durante el período de garantía.


La presente declaración de conformidad se expide bajo la DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD ES)

Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) España exclusiva responsabilidad de CIRCUTOR con dirección en

Analizadores de redes panel 96x96

Producto:

	1.1.1.1.1.1.1.1.1	
	1	
	Ļ	
e		
Ξ.	2	
ω	>	
10		

Marca:

CIRCUTOR

fabricado, de acuerdo con las normas de instalación aplicables armonización pertinente en la UE, siempre que sea instalado, EL objeto de la declaración es conforme con la legislación de mantenido y usado en la aplicación para la que ha sido y las instrucciones del fabricante

2014/35/UE: Low Voltage Directive 2014/30/UE: EMC Directive 2015/863/UE: RoHS3 Directive 2011/65/UE: RoHS2 Directive

Está en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativos(s) IEC 61010-2-030:2010 Ed 1.0 IEC 61000-6-2:2016 Ed 3.0 IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 Ed 3.0 IEC 61326-1:2012 Ed 2.0 IEC 61000-6-4:2006+AMD1:2010 Ed 2.1

Año de marcado "CE"

2019

EU DECLARATION OF CONFORMIT

responsibility of CIRCUTOR with registered address at Vial Sant This declaration of conformity is issued under the sole Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain

Product:



Brand:

CIRCUTOR

2014/35/UE: Low Voltage Directive 2014/30/UE: EMC Directive 2015/863/UE: RoHS3 Directive The object of the declaration is in conformity with the relevant manufactured, in accordance with the applicable installation EU harmonisation legislation, provided that it is installed, maintained and used for the application for which it was standards and the manufacturer's instructions 2011/65/UE: RoHS2 Directive

It is in conformity with the following standard(s) or other regulatory document(s): IEC 61010-2-030:2010 Ed 1.0 IEC 61000-6-2:2016 Ed 3.0 IEC 61326-1:2012 Ed 2.0 IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 Ed 3.0 IEC 61000-6-4:2006+AMD1:2010 Ed 2.1

2019 Year of CE mark:

General Manager: Ferran Gil Torné Viladecavalls (Spain), 18/10/2019

CIRCUTOR, SA - Vial Sant Jordi, s/n 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain (+34) 937 452 900 - info@circutor.com

déclaration ue de conformité

E

responsabilité exclusive de CIRCUTOR dont l'adresse postale La présente déclaration de conformité est délivrée sous la est Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelone) analyseurs de réseaux triphasés panneau 96x96 Espagne Produit: CVM-C4 Série:

11.- DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Marque:

CIRCUTOR

2014/35/UE: Low Voltage Directive 2014/30/UE: EMC Directive 2011/65/UE: RoHS2 Directive 2015/863/UE: RoHS3 Directive installé, entretenu et utilisé dans l'application pour laquelle il a d'harmonisation pertinente dans l'UE, à condition d'avoir été été fabriqué, conformément aux normes d'installation L'objet de la déclaration est conforme à la législation applicables et aux instructions du fabricant

Il est en conformité avec la(les) suivante (s) norme(s) ou autre(s) document(s) réglementaire (s):

IEC 61326-1:2012 Ed 2.0 IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 Ed 3.0 IEC 61000-6-4:2006+AMD1:2010 Ed 2.1

6 IEC 61000-6-2.2006-Ed 3.0 IEC 61010-2-030:2010 Ed 1.0

2019

Année de marquage « CE »:

Circutor_____

Circutor		CIRCUTOR, SA – Vial Sant Jordi, s/n 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain (+34) 937 452 900 – info@circutor.com
(DE) KONFORMITÄTSERKLÄRUNG UE Vorliegende Konformitätserklärung wird unter alleiniger Verantwortung von CIRCUTOR mit der Anschrift, Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spanien, ausgestellt	DECLARAÇÃO DA UE DE CONFORMIDADE DECLARAÇÃO DA UE DE CONFORMIDADE A presente declaração de conformidade é expedida sob a exclusiva responsabilidade da CIRCUTOR com morada em Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Espanha	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE La presente dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto la responsabilità esclusiva di CIRCUTOR, con sede in Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcellona) Spagna
Produkt:	Producto:	prodotto:
Dreiphasen-Leistungsanalyser Schalttfel 96 x96	Analisadores de redes painel 96 x96	Analizzatori di reti pannello 96 x96
Serie:	Série:	Serie:
CCM-C4	CVM-C4	CVM-C4
Marke:	Marca:	MARCHIO:
CIRCUTOR	CIRCUTOR	CIRCUTOR
Der Gegenstand der Konformitätserklärung ist konform mit der geltenden Gesetzgebung zur Harmonisierung der EU, sofern die Installation, Wartung undVerwendung der Anwendung seinem Verwendungszweck entsprechend gemäß den geltenden Installationsstandards und der Vorgaben des	O objeto da declaração está conforme a legislação de harmonização pertinente na UE, sempre que seja instalado, mantido e utilizado na aplicação para a qual foi fabricado, de acordo com as normas de instalação aplicáveis e as instruções do fabricante.	L'oggetto della dichiarazione è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione Europea, a condizione che venga installato, mantenuto e utilizzato nell'ambito dell'applicazione per cui è stato prodotto, secondo le norme di installazione applicabili e le istruzioni del produttore.
2014/35/UE: Low Voltage Directive 2014/30/UE: EMC Directive 2011/65/UE: RoHS2 Directive 2015/863/UE: RoHS3 Directive	2014/35/UE: Low Voltage Directive 2014/30/UE: EMC Directive 2011/65/UE: RoHS2 Directive 2015/863/UE: RoHS3 Directive	2014/35/UE: Low Voltage Directive 2014/30/UE: EMC Directive 2011/65/UE: RoHS2 Directive 2015/863/UE: RoHS3 Directive
Es besteht Konformität mit der/den folgender/folgenden Norm/Normen oder sonstigem/sonstiger Regelwerk/Regelwerken	Está em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s):	È conforme alle seguenti normative o altri documenti normativi:
IEC 61010-1/2010+AMD1/2016 Ed 3.0 IEC 61010-2-030:2010 Ed 1.0 IEC 61326-1:2012 Ed 2.0 IEC 61000-6-2:2016 Ed 3.0 EC 61000-6-4/2006AMD1/2010 Ed 2.1	IEC 61010-12010+AMD12016 Ed 3.0 IEC 61010-2-030:2010 Ed 1.0 IEC 61326-1:2012 Ed 2.0 IEC 61000-6-2:2016 Ed 3.0 IEC 61000-64:20064AMD12010 Ed 21	IEC 61010-120104AMD12016 Ed 3.0 IEC 61010-2-030:2010 Ed 1.0 IEC 61326-1:2012 Ed 2.0 IEC 61000-6-2:2016 Ed 3.0 IEC 61000-6-4:20064AMD12010 Ed 2.1
Jahr der CE-Kennzeichnung: 2019	Ano de marcação "CE":: 2019	Anno di marcatura "CE": 2019 Wir A-085/37/8
	Viladecavalls (Spain), 18/10/20 General Manager: Ferran G	19 II Torné (J. 1922) Viladeravals I. +34 93 745 29 00

Manual de Instrucciones

Niniejsza deklaracja zgodności zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność firmy CIRCUTOR z siedzibą pod adresem: Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Hiszpania DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE analizator sieciowy tablicowy 96x96 produk:

Seria:	CVM-C4	

~		
10		
_		
~		
_		
<u> </u>		
_		
_		
m		
_		
_		
_		
the second secon		

CIRCUTOR

2014/30/UE: EMC Directive 2015/863/UE: RoHS3 Directive wyprodukowany, zgodnie z mającymi zastosowanie normami Przedmiot deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami prawodawstwa harmonizacyjnego w Unii Europejskiej pod użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, dla którego został warunkiem, że będzie instalowany, konserwowany i dotyczącymi instalacji oraz instrukcjami producenta 2014/35/UE: Low Voltage Directive 2011/65/UE: RoHS2 Directive

Jest zgodny z następującą(ymi) normą(ami) lub innym(i) dokumentem(ami) normatywnym(i): IEC 61010-2-030:2010 Ed 1.0 IEC 61000-6-2:2016 Ed 3.0 IEC 61010-1:2010+AMD1:2016 Ed 3.0 IEC 61326-1:2012 Ed 2.0 IEC 61000-6-4:2006+AMD1:2010 Ed 2.1

Rok oznakowania "CE":

2019





Viladecavalls (Spain), 18/10/2019 General Manager: Ferran Gil Torné

ANEXO A.- MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Circutor.



Circutor



Circutor.



.Circutor

CIRCUTOR S.A.U. Vial Sant Jordi, s/n 08232 - Viladecavalls (Barcelona) Tel: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14 www.circutor.com central@circutor.com