

- PASOS A SEGUIR ANTES DE ACTUALIZAR EL EQUIPO:

· Primero, hay que saber que versión tiene el equipo. Para saberla, es necesario apretar los 3 botones a la vez durante más de 3 segundos.

Se verá por display " Circutor v X.X.X"

· Según la versión que tenga el equipo, hay que escoger un paquete o otro para actualizar el equipo.

* Si la versión del equipo empieza con v 1.X.X --> Hay que descargar de la web el paquete "CVM-E3-MINI v.1.26" o posteriores

> Dentro del paquete se encontrará:

- CVM-E3-Mini v1.26.hex o posteriores (Binario)
- CFDTPlus_v1_5 (Software)
- Guía actualización_v1. XX

* Si la versión del equipo empieza con v 2.X.X --> Hay que descargar de la web el paquete "CVM-E3-MINI v.2.2.1" o posteriores

> Dentro del paquete se encontrará:

- CVM-E3-MINI-R.enc_2.2.1.bin o posteriores (Binario)
- Upgrade_v0_24 (Software)
- Guía actualización_v2.X.X