

· **ACTUALIZACIÓN MÓDULO DE COMUNICACIÓN** (*binario: CVM-E3-Mini-WiEthv1.2.2*)

Para ver la versión del equipo, es necesario entrar por IP en la web e visualizar la versión que muestra.

\*Como actualizar:

- Para actualizar el equipo es necesario ir a la pestaña "upgrate".
- Pulsar el botón "upgrate" e ir al directorio donde esté el nuevo binario.
- Darle Aceptar e esperar a que se termine el periodo de actualización.

**IMPORTANTE:** Asegúrese que no desconectar la alimentación del equipo mientras está en el proceso de actualización, ya que podría quedar inservible.

La actualización del equipo puede llegar a durar hasta 10 minutos dependiendo de la versión antigua y las condiciones de red.

Al final el proceso de actualización realizar un RESET del equipo para completar el proceso.

· **ACTUALIZACIÓN MÓDULO DE MEDIDA:**

Hay que descargar de la web el paquete "CVM-E3-MINI v.1.26" o posteriores, y seguir pasos de la guía de actualización.

> Dentro del paquete se encontrará:

- CVM-E3-Mini v1.26.hex o posteriores (Binario)
- CFDTPlus\_v1\_5 (Software)
- Guía actualización\_v1.XX